

Zapfhahnzähler

Produktbeschreibung

Zapfhahn-Wasserzähler für Kaltwasser Anwendungen bis 50 °C

Verwendungszweck

Einsetzbar als Gartenwasserzähler oder für sonstige kostenpflichtige Wasserentnahmen von temporären Anwendungen

Lieferumfang

Wasserzähler inkl. Einbauset, Plombierset, Montageanleitung, Konformitätserklärung

Hinweise

- Montage nur durch fachkundiges Personal.
- Im Außenbereich befindliche Zähler müssen während der Frostperiode außer Betrieb genommen werden. Es darf kein Wasser im Zähler und den Anschlüssen verbleiben.
- Während der Nutzung des Zählers sind die klimatischen Umgebungsbedingungen einzuhalten (5 °C – 70 °C).
- Der Einsatz von Kommunikationsmodulen ist für den Außenbereich nicht geeignet (Umgebungsbedingungen +5 °C bis +55 °C).

Montage

1. Wasserzufuhr am Auslaufventil absperren und Leitung druckentlasten.
2. Gegebenenfalls vorhandene Verschraubung vom Auslaufventil mit geeignetem Werkzeug lösen und entfernen.
3. Dichtflächen reinigen.
4. Neues Zapfhahnzähler-Einbauset mit der starren Tülle auf das Auslaufventil montieren. Dabei die neuen Dichtungen verwenden (Abb. 1).
5. Zähler mit richtiger Fließrichtung (Pfeil auf dem Zählergehäuse beachten) an das ZHZ-Einbauset mittels der Überwurfmutter montieren. Dabei neue Dichtung verwenden.
6. Während der Montage den Zähler in eine geeignete Ableseposition ausrichten und die Überwurfmutter festziehen.
7. Ggf. Schlauchverschraubung mit neuer Dichtung an den Zähler montieren. Den Zähler dabei in der Ableseposition halten.
8. Auslaufventil langsam öffnen.
9. Sämtliche Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
10. Zählerfunktion prüfen und Zähler plombieren.



Abb. 1

Entsorgung

Um die Abfallmengen zu reduzieren sowie nicht vermeidbare Schadstoffe aus Elektro- und Elektronikgeräten in Abfällen zu reduzieren, sollen Altgeräte vorrangig wiederverwendet oder die Abfälle einer stofflichen oder anderen Form der Verwertung zugeführt werden. Dies ist nur möglich, wenn Altgeräte, Batterien, sonstige Zubehörteile und Verpackungen der Produkte wieder dem Hersteller zurückgeführt oder bei Wertstoffhöfen abgegeben werden. Unsere Geschäftsprozesse sehen in der Regel vor, dass wir bzw. die von uns eingesetzten Fachfirmen Altgeräte inklusive Batterien, sonstigem Zubehör und Verpackungsmaterial nach deren Austausch bzw. Ende der Nutzungsdauer wieder mitnehmen und fachgerecht entsorgen. Sofern diesbezüglich keine andere vertragliche Regelung getroffen wurde, können alternativ die Altgeräte, Zubehör und ggf. Verpackungsmaterial auch bei unserer Betriebsstätte in D-09619 Mulda, Talstraße 2, kostenlos abgegeben werden. ZENNER stellt in jedem Fall die fachgerechte Entsorgung sicher.

Achtung!

Die Geräte dürfen nicht über die kommunalen Abfalltonnen (Hausmüll) entsorgt werden. Sie helfen dadurch, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.



Fragen richten Sie bitte an info@zenner.com

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt und die aktuellste Version dieser Anleitung finden Sie im Internet www.zenner.de